NDR Electric
ndrelectric.com

166 Brunswick Blvd., Montréal, Québec H9R 5P9
Tél: 514 695-8228 1 855 739-8228
Fax: 514 695-9009 1 855 812-9009

FIXTURE INSTALLATION ***INSTALLATION DU LUMINAIRE***	LED SERIES *SÉRIES DEL*	**SL2LED48-40K-WH**

Important: Read all instructions in order to ensure safety and proper installation.
Lisez toutes les instructions afin d'assurer une bonne installation en toute sécurité.

Figure 1





FIXTURE PARTS LIST /
LISTE DES COMPOSANTS

❶ Housing / *Boîtier*

❷ Chain / *Chaîne* (2x)

❸ 5ft. Power cord / *Cordon d'alimentation 5pi.*

❹ "S" Hook / *Crochet "S"* (2x)

❺ On-Off Pull Chain / *Chaîne de marche-arrêt*

CLEANING AND MAINTENANCE
ENTRETIEN

- **This unit is intended for indoor use only.**
  Cet appareil est destiné a un usage intérieur exclusivement.
- **Do not modify this fixture. Any modifications may render the product unsafe and void warranty.**
  N'apportez pas de modifications a cet appareil. Toute altération risque de rendre l'appareil dangereux et d'annuler la garantie.
- **This product is not suitable for damp locations.**
  Ce produit ne convient pas aux endroits humides.
- **Before cleaning your fixture, turn off the switch or power source. Wipe the lamp with a soft, damp cloth.**
  Avant de procéder au nettoyage, mettez l'interrupteur hors tension ou coupez le courant. Essuyez l'appareil avec un linge doux et humide.

INSTALLATION GUIDE

1. Remove fixture components and parts. Ensure that all parts are included.
   WARNING: Assistance may be required to support fixture during installation.
2. Install two hooks (not included) in ceiling. Attach “S” hooks to chain. Slide hook through opening on top of Housing and crimp both ends of hook. **See Figure 1**. *Note: Maximum distance to electrical outlet is determined by the length of the cord provided.*
3. Plug in power cord.

Troubleshooting

If the fixture fails to operate properly, refer to the guide below to diagnose and correct the problem.

Verify that fixture is grounded correctly.
Verify the line voltage at the fixture is correct.
Verify that both bulbs are installed correctly.

Bulb Replacement

Warning: USE ONLY SELF-BALLASTED LED TUBES – MAX 18W – REPLACEMENT TUBE: NDR NO. LEDT8-48-18W-40K

Limited Warranty

The warranty applies to the product from the original date of purchase for three (3) years against manufacturing defects. The owner must provide a copy of the original proof of purchase. The manufacturer's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing the component. It is not related in any way to the cost of the connection, the installation of the replacement parts or cost of transport. For all claims, please contact our customer service department at 1-855-739-8228 or e-mail us at sales@ndrelectric.com

GUIDE DÉTAILLÉ

1. Retirer les composants de l’appareil et tout sac de pièces fourni. S’assurer que toutes les pièces sont comprises.
   AVERTISSEMENT : Vous pourriez avoir besoin d’aide pour supporter l’appareil pendant l’installation.
2. Installer deux crochets (non fournis) au plafond. Fixer le crochet en ‘S’ à la chaîne. Glisser le crochet par l’ouverture sur le dessus du boîtier et sertir les deux extrémités du crochet. **Voir Fig. 1**. *Avis: La distance maximale à la prise électrique dépend de la longueur du cordon fourni.*
3. Branchez le cordon d’alimentation.

Guide de dépannage

En cas d’un fonctionnement inadéquat de cet appareil, suivre le guide ci-dessous pour établir le diagnostic et corriger le problème.

Vérifier que la mise à la terre de l’appareil est correcte.
Vérifier que la tension de l’appareil est suffisante.
Vérifier que les réglettes sont bien installées.

Ampoule de rechange

Attention : UTILISER UNIQUEMENT RÉGLETTE AU DEL AVEC BALLAST INTÉGRÉ – MAX 18W – RÉGLETTE DE RECHANGE: NDR Nº LEDT8-48-18W-40K

Garantie Limitée

Cette garantie limitée s'applique pour une période de trois (3) ans suivant la date de l'achat par l'acheteur original. Une copie de la facture originale sera requise pour procéder avec toute demande. L'obligation du fabriquant se limite à la réparation ou remplacement de l'unité. L'obligation de cette garantie ne comprend aucun frais d'installation ni des frais de transport. Pour toute demande de garantie, communiquer avec notre département de service à la clientèle au 1-855-739-8228 ou par courriel ventes@ndrelectric.com